

OS のインストールについて

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本書では、付属のプロダクトリカバリー DVD-ROM および OS (Windows 7) のインストールについて説明します。
OS のインストールは、Windows が起動しなくなったり、Windows の動作が不安定になって修復できなくなったりした場合に必要です。

付属品について

本機には次のプロダクトリカバリー DVD-ROM が付属しています。

- プロダクトリカバリー DVD-ROM Windows® 7 Professional 1 枚
OS のインストールをハードディスクから実行できない場合などに使います。
プロダクトリカバリー DVD-ROM を使って OS をインストールする場合は、外付け CD/DVD ドライブ (別売り) が必要です。
動作確認済みの CD/DVD ドライブについては、付属の『取扱説明書 準備と設定ガイド』の「別売り商品」をご覧ください。

OS をインストールする方法

『取扱説明書 基本ガイド』の「再インストールする」をご覧ください。

！ 重要

- OS をインストールすると、お買い上げ後にお客さまがインストールされたアプリケーションソフトや各種設定 (インターネットの設定など) は削除されます。
データ用のパーティションを作成していた場合でも、予期しない誤動作 / 誤操作によりデータが消去されるおそれがあります。

